

# CONFIGURAZIONE CREDENZIALI DI ACCESSO ALLA RETE



## **Poste**italiane

#### INDICE

- 1. ACCESSO ALL'INTERFACCIA WEB DEL MODEM
- 2. FTTC CONFIGURAZIONE CREDENZIALI DI ACCESSO ALLA RETE
- 3. FTTH CONFIGURAZIONE CREDENZIALI DI ACCESSO ALLA RETE

#### 1. ACCESSO ALL'INTERFACCIA WEB DEL MODEM

Per gestire il modem dall'interfaccia web:

- Con il modem acceso e cavo di rete inserito, collegare il PC (o altro dispositivo) al modem tramite cavo LAN o Wi-Fi
- aprire il browser e digitare l'indirizzo http://192.168.1.1
- inserire come nome utente e come password quella riportata sull'etichetta sul retro del modem (Web Password)
- cliccare su Login

Postepay				Italiano   English
Home	Internet	Rete locale	VoIP	Gestione & Diagnosi
	Username Password	Benvenuti in H2640. Si prega d	ii accedere.	

### 2. FTTC - CONFIGURAZIONE CREDENZIALI DI ACCESSO ALLA RETE

Accedere alla sezione (a) *Internet* > (b) *WAN* > (c) *DSL* ed eliminare tutti i profili presenti tramite l'icona del cestino, lasciando il solo profilo **INTERNET\_VD** 

	Home	Internet Rete	iocale VolP	Gestione & Diagnosi	
	Stato WAN QoS Sicurezza Parental Control DDNS SHTP	DR. StP/Ethernet Informazions una pagina Venta pagina permetta di configurare i parar V Connessione DSL. Cost tenere in nonferezione aparto di conf te mitteretti un di Perofilio n	3G netri della connessione DSL auza la connessione DSL2 la mantemere		
	Multicast	Postepay		8*	Eliminare se present
) Selezionare DSI	INTERNET_AD		8 4	Eliminare se present	
, oolocionar	0 10 10 10	Creare nuovo elemento			

Aprire il profilo **INTERNET\_VD** tramite l'icona blu a forma di freccia e verificare che i parametri siano come quelli in figura.

		Home	Internet Rate logik Voll Gentione & Diagnosi
a)	Nome connessione: INTERNET_VD	Statu	DS, SPRdemet Reta Mubile
~~~		MAN	and the second
D)	Modalita di trasferimento: PTM	Quis	Informazioni sulla pagina
c)	Tipo: Routing	Sicuretta	Questa pagina permette di configurare i parametri della convessione DSL
á	Elenco Servizi: INTERNET E TR060	Parental Control	Connessione DSL
u)	Elefico Servizi. INTERNET E TROOS	DONS	Casa tenere in consideratione mande al configurate convenient 2017
e)	MTU: 1492	5859	• INTERNET_VD
f)	Tipo linea: PPP	BURGAR.	Consple
á	Tipo di tracforimonto PPP: PPPoE		None convesione (NTRNET_VD
9)	TIPO di trasferimento FFF. FFFOE		Modella traslerimente PTU v
h)	Sezione PPP: contattare il 160 per ricevere le		
	credenziali di accesso alla rete (username e		Received Received Received Control
	password)		Tapa losa PPP w
i)	Versione IP: IPv4		Tipo di tradicionana 200 000-0
	NAT: On		
1)	NAT. ON	(	Contattare il 160
k)	VLAN: On	0	Fassord Contattare II 160
- n´	VLAN ID: 835		Versione IP IPv4 w
	VEANID. 000		NAT On O Off
			VLAN On O Off
			VLAN ID 835
			Applea Aveala
			Creare nucleo alamente

Cliccare su Applica per confermare le impostazioni.

NOTA: il profilo **INTERNET\_VD** è già pre-configurato, gli unici parametri da modificare sono l'elenco servizi e le credenziali di accesso alla rete (username e password).

#### 3. FTTH - CONFIGURAZIONE CREDENZIALI DI ACCESSO ALLA RETE

Accedere alla sezione (a) *Internet* > (b) *WAN* > (c) SFP/*Ethernet* ed eliminare tutti i profili presenti tramite l'icona del cestino, lasciando il solo profilo **INTERNET\_ETH** 

	<u></u>			
	Home	Internet Rete locale VolP	Gestione & Diagnosi	
	Stato	DSL S/P/Ebernet 3G		
	WAN	1		
	QoS	Informazioni sulla pagina		
	Sicurezza	Questa pagina permette di configurare i parametri della connessione Ethernet.		
	Parental Control	Connessione Ethernet		
	DDNS		Eliziano en este	
	SNTP	DYTERNET_FWA	Eliminare se pres	ente
	Multicast	VOIP_FWA	Eliminare se pres	sente
		INTERNET_ETH     Profilo da mantenere	0	
		Postepey_FTTH	Eliminare se pres	sente
<ul> <li>Selezio</li> </ul>	naro SEP/Ethornot			

Aprire il profilo **INTERNET\_ETH** tramite l'icona blu a forma di freccia e verificare che i parametri siano come quelli in figura.



Cliccare su Applica per confermare le impostazioni.

NOTA: il profilo INTERNET\_ETH è già pre-configurato, gli unici parametri da modificare sono l'elenco servizi e le credenziali di accesso alla rete (username e password).

**Poste**italiane